



1 Démontez le carter de protection d'enrouleur de ceinture



2 Vous accéder à un cylindre creux



3 Insérer le module de fixation dans le cylindre creux découvert



4 Visser les vis de maintien du module



5 Percer une trou sur le carter de protection en face du filetage du module, puis replacer le carter



6 Visser le support du filet dans le module, au travers du trou percé dans le carter



7 Mettez en place le filet et fixer le au support