



NOTICE DE MONTAGE

Alfa Romeo Spider - 1967/1994

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1- un windstop en polycarbonate monté sur cadre avec sa jupe d'habillage vertical.
Elle dispose de 2 boutons durable femelle sertis sur le simili. Vous avez 2 boutons durable male avec vis dans un sachet.
- 2- un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face.
- 3- 2 crochets en acier noir fixés sur le support bois.
- 4- 2 bandes velcro fixées au cadre du windstop.
- 5- un sac de rangement fermé par des bandes velcro.
- 6- 2 sangles élastiques de tension avec œillet et tourniquet.
- 6A- 2 tourniquets et ses vis à fixer sur la plage arrière.

Mis en place :

- Ouvrir la capote et descendre l'arceau de capote.
Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop(1)
Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (4)
Poser l'ensemble sur l'arceau en plaçant les crochets (3) sur l'arceau .Pousser vers l'arrière.
Pour éviter que le windstop bouge mettre en place les 2 tourniquets (A) afin de tendre les sangles (6).
Enlever le film de protection du polycarbonate.
Mettre en place les boutons durable male afin de tendre la jupe d 'habillage vertical.

Entretien :

- Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.
Utiliser le rénovateur vitre souple ref 62003 et son chiffon de lustrage.

