

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur cadre avec sa jupe d'habillage vertical(3).
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir équipé de 4 pattes de blocages métallique.
- 3 : un sac de rangement fermé par des bandes velcro.
- 4 : 2 sangles élastiques de tension avec crochet.

Mis en place :

Ouvrir le coffre à capote.

Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop (1)

Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (5).

Poser l'ensemble sur le rebord du coffre à capote (3) .

Fermer le coffre à capote.

Pour éviter que le windstop bouge mettre en place les crochets au bout des élastiques au niveau des ceintures de sécurité.

Enlever le film de protection du polycarbonate.

Entretien :

Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.

Utiliser le rénovateur vitre souple (**DC01032**) et son chiffon de lustrage.

