



# NOTICE DE MONTAGE

## BMW E30 - 1987/1993

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

### Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur cadre. (1)
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face.(2)
- 3 : un sac de rangement fermé par des bandes velcro.
- 4 : Un sachet contenant 4 boutons male montés sur filetage (4).
- 5 : Une retombée à glisser dans le rail alu noir. (7)

### Mis en place :

- Ouvrir la capote et descendre l'arceau de capote.
- Ouvrir le coffre à capote(C) et le laisser ouvert.
- Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop(1)
- Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (6)
- Poser le support rigide (2) sur les cotés.
- Faire passer le simili (3) dans le coffre à capote et bloquer le velcro sur le revêtement du coffre.
- Pour éviter que le windstop bouge, mettre en place les 4 boutons male de sécurité :
  - Déterminer l'emplacement
  - Percer avec un forêt de 3mm
  - Visser avec une clé de 9mm
  - Mettre en place les boutons femelle (5) sur les boutons male (4).
- Enlever le film de protection du polycarbonate.

### Entretien :

- Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.
- Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

