



NOTICE DE MONTAGE

BMW Z1 - 1989/1993

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur un rail alu noir.
- 2 : 2 supports mâle.
- 3 : 2 supports femelle.

Mis en place :

- Ouvrir la capote et descendre l'arceau de capote.
- Démonter les platines derrière les 2 sièges temporairement (2 vis).
- Mettre en place les 2 supports mâle en utilisant les vis démontées.
- Mettre en place les supports femelle dans le rail alu noir.
- Glisser le windstop plexiglass équipé de ses 2 supports dans les supports mâle.
- Remonter les platines derrière les sièges.
- Enlever le film de protection du polycarbonate.

Entretien :

- Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.
- Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

