



1

Déballez soigneusement le filet coupe-vent



2

Glisser les deux tiges arrières au niveau des ceintures de sécurité



3

Mettre les parties mâles dans les emplacements prévus par le constructeur

