



NOTICE DE MONTAGE

CHRYSLER LE BARON - 1987/1995

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur un rail alu noir(2).
- 2 : Sa jupe d'habillage verticale.
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face.
- 3 2.tenax male sur boulon à tête.
- 4 : 3 boutons durable male avec leur 3 vis à tête.
- 5 : un sac de rangement fermé par des bandes velcro.

Mis en place :

Ouvrir la capote et descendre l'arceau de capote.

Présenter l'ensemble (1) et sous la partie chrome/plastique des panneaux latéraux et pousser l'ensemble le plus possible en arrière.

Soulever les boutons Tenax femelle cousus à l'ensemble (1) et déterminer l'emplacement des 2 trous à effectuer.

Enlever l'ensemble complet de la voiture

Percer les trous diamètre 2mm et mettre en place les Tenax malle.

Remettre en place l'ensemble en le poussant au maximum en arrière.

Au niveau de la jupe qui vient derrière la banquette arrière (A) , déterminer l'emplacement et mettre en place les 3 boutons durable male.

Enlever le film de protection du polycarbonate.

Entretien :

Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.

Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

