



NOTICE DE MONTAGE

FIAT BARCETTA - 1996/2005

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur cadre avec sa jupe d'habillage vertical.
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face et des bandes élastiques terminées par un crochet plastique. (3)
- 3 : un sac de rangement fermé par des bandes velcro.

Mis en place :

- Ouvrir la capote et descendre l'arceau de capote.
- Ouvrir la trappe/coffre à capote.
- Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop(1)
- Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (4)
- Poser l'ensemble sur l'arceau en plaçant les crochets (3). Pousser vers l'arrière.
- Enlever le film de protection du polycarbonate.

Entretien :

- Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.
- Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

