



NOTICE DE MONTAGE

JAGUAR XK8 - 1997/2006

Référence : DC00638

Distribution Pièces Auto Narbonnaise



- 1- Déclipser le cache haut parleur
- 2- Dévisser les vis qui maintiennent les hauts parleurs et les enlever



- 3- Coincer les parties plates de l'arrière du windschott entre la banquette arrière et le panneau latéral
- 4- Déterminer l'emplacement où vous allez percer, passez la main par l'ouverture du haut parleur pour contrôler la sortie du trou



5- Percer



6- Serrer l'écrou en passant la clef par l'ouverture du haut parleur



7- Remettre les caches des hauts parleurs