



NOTICE DE MONTAGE

MERCEDES W107 - 1971/1989

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur un rail alu noir avec sa jupe d'habillage vertical.
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face.
- 3 : 4 crochets en acier noir fixés sur le support bois.
- 4 : un sac de rangement fermé par des bandes velcro.

Mis en place :

- Ouvrir le coffre à capote .
- Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop(1)
- Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (4)
- Poser l'ensemble sur les bords du coffre à capote .
- Enlever le film de protection du polycarbonate.

Entretien :

- Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.
- Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

