



NOTICE DE MONTAGE

MERCEDES W113 - 1963/1971

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur un rail alu noir avec sa jupe d'habillage vertical.
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face.
- 3 : 4 crochets en acier noir fixés sur le support bois.
- 5 : 2 bandes velcro fixées au cadre du windstop.
- : un sac de rangement fermé par des bandes velcro.

Mis en place :

Ouvrir le coffre à capote et descendre l'arceau de capote. (A)

Poser le support bois sur les bords du coffre à capote.

Fermer le coffre à capote. (A)

Mettre en place le rail alu noir du windstop(1) dans le support bois (2).

Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (5)

Enlever le film de protection du polycarbonate.

Entretien :

Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.

Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

