



NOTICE DE MONTAGE

MERCEDES R129 - 1990/2002

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur cadre avec sa jupe d'habillage v
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro e
- 3 : 2 supports en acier noir fixés sur le support bois.
- 4 : 2 bandes velcro fixées au cadre du windstop.
- 5 : un sac de rangement fermé par des bandes velcro.

Mis en place :

- Ouvrir la capote et mettre l'arceau de sécurité en position haute.
- Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop(1)
- Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (4)
- Poser l'ensemble en plaçant les supports (3) sur le coté.
- Descendre l'arceau de sécurité.
- Enlever le film de protection du polycarbonate.

Entretien :

- Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.
- Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

