



NOTICE DE MONTAGE

PEUGEOT 306 - 1994/2001

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur cadre avec sa jupe d'habillage vertical.
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face.
- 3 : 2 crochets en acier noir fixés sur le support bois.
- 4 : 2 bandes velcro fixées au cadre du windstop.
- 5 : 2 sangles élastiques de tension avec crochet.
- 6 : un sac de rangement fermé par des bandes velcro.

Mis en place :

- Ouvrir la capote et descendre l'arceau de capote.
- Ouvrir le coffre à capote.
- Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop(1)
- Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (4)
- Poser l'ensemble sur l'arceau en plaçant les crochets (3) sur les cotés .
- Fermer le coffre à capote.
- Mettre en place les crochets au niveau de la fixation basse des ceintures de sécurité.
- Enlever le film de protection du polycarbonate.
- Mettre en place les boutons durable male afin de tendre la jupe d'habillage vertical.

Entretien :

- Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.
- Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

