

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur cadre avec sa jupe d'habillage vertical.
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face.
- 3 : 4 crochets en acier noir fixés sur le support bois(A et B).
- 4 : 2 bandes velcro fixées au cadre du windstop.
- 5 : 2 sangles élastiques de tension avec crochet.

Mis en place :

- Ouvrir le toit amovible.
- Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop(1)
- Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (4)
- Poser l'ensemble sur en glissant les parties A dans les fentes des ceintures de sécurité arrière
- Mettre en place les crochets au bout des élastiques au niveau de la fixation basse des ceintures de sécurité.
- Enlever le film de protection du polycarbonate.
- Mettre en place les boutons durable male afin de tendre la jupe d 'habillage vertical.

Entretien :

- Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.
- Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

