



NOTICE DE MONTAGE

PORSCHE 911 (capote manuelle) - 1983/1985

Référence : DC00697

Distribution Pièces Auto Narbonnaise



- 1 Décapoter
- 2 Mettre le windschott le plus possible en arrière
- 3 Poser le windschott



1 POSER



2 PERCER (diamètre 7 mm)

4 Percer le panneau latéral Ø7mm