



WINDSCHOTT

PORSCHE 911 Type 964 & 993

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Le filet se fixe en 3 points :

- sur les côtés en perçant Ø7mm les panneaux latéraux pour y glisser les baillonnettes
- à l'arrière par la mise en place de la pièce métallique livrée



Percer Ø7mm les panneaux latéraux



Mise en place pièce métallique à l'arrière

Comment procéder ?

- 1 - Décapoter et présenter le filet au niveau des sièges arrière





WINDSCHOTT

PORSCHE 911 Type 964 & 993

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

2- Plaquer le filet contre la banquette arrière et tracer l'emplacement des trous latéraux



3- Rabattre un des 2 dossiers, remettre en place le filet en le fixant de chaque côté

4- Déterminer l'emplacement de la ferrure afin que le filet soit horizontal (les vis ne sont pas fournis) et fixer cette ferrure

5- Mettre en place le filet grâce à ces 3 points de fixation
Bloquer les baillonnettes (écrou sous cache plastique noir)

