

Votre colis contient plusieurs parties :

- 1 : un windstop en polycarbonate monté sur un rail alu noir avec sa jupe d'habillage vertical. Elle dispose de 3 bandes velcro pour s'agripper au niveau de la moquette.
- 2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face.
- 4 : 2 bandes velcro fixées au cadre du windstop.
- 5 : 2 sangles élastiques de tension avec crochet plastique.
- 6 : Un sac de rangement fermé par des bandes velcro.

Mis en place :

- Ouvrir la capote et descendre l'arceau de capote.
- Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop(1)
- Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (4)
- Poser l'ensemble sur le bord du coffre à capote .Pousser vers l'arrière.
- Pour éviter que le windstop bouge mettre crochets (5).
- Enlever le film de protection du polycarbonate.

Entretien :

- Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.
- Utiliser le rénovateur vitre souple et son chiffon de lustrage.

