



NOTICE DE MONTAGE VW COCCINELLE

(1302 / 1303 / 1500) - Câble arrière

Distribution Pièces Auto Narbonnaise



***Veillez à bien bloquer le câble
pour qu'il ne tourne pas
lors de la mise en tension.***



Risque de casse au niveau
du sertissage

