DISTRIBUTION PIÈCES AUTOS NARBONNAISE

Mise en place COUVRE CAPOTE PORSCHE 911 964

(prévoir 40mn)

La quincaillerie de couleur noire n'est vendue qu'avec les couvre-capotes haut de gamme.

1/ Présenter le couvre capote sur la voiture.
2/ Contrôler d'avoir la quincaillerie.
3/ <u>Mettre en place les boutons durables femelle avant</u> (voir flèche)
Déterminer l'emplacement des 2 boutons pressions durable avant.
Les mettre en place (outillage référence DC00353 et DC00354).

4/ <u>Mettre en place les boutons durables femelle arrière</u>
Déterminer l'axe central arrière (en prenant la moitié de la distance externe arrière) et le tracer sur la carrosserie et sur le couvre capote.
Tracer en correspondance des 2 boutons pression mâle à l'arrière l'emplacement des boutons durables sur le couvre capote.
Les mettre en place (outillage référence DC00353 et DC00354).

5/ Mettre en place les boutons tenax de chaque coté.

Le couvre capote étant positionné sur les 4 boutons durable, tendre le couvre capote sur chaque coté.
Procéder un coté à la fois en faisant attention à ne pas trop tirer sur la toile : le couvre capote doit être tendu en reposant d'une manière symétrique.
Tracer l'axe des trous à réaliser pour mettre en place les tenax femelle : pour cela avec un marteau taper sur la toile à l'endroit des tenax mâle, elle sera marquée. Ensuite avec un emporte pièce Ø7mm trouer la toile à capote. Mettre en place les tenax femelles.
Bloquer le couvre capote sur un coté.
Procéder de la même façon de l'autre coté.