



NOTICE DE MONTAGE

Habillage coffre Peugeot 204/304 cabriolet

Réf : GIC9

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

A LIRE INTÉGRALEMENT AVANT DE COMMENCER

Outillage à prévoir

- Colle en pot (24001) colle en spray (24004)
- Raclette de marouflage (raclette)
- Cutter
- Ciseaux
- Agrafeuse clouteuse ou colle
- Nettoyant traces de colle (24040)
- Agrafes métal pour panneau de porte (35550)
- Ou vis à tole noires (355tfb4216)
- Cuvette noir mat (355cvt 359 ou 355cvt 412)

RESPECTER CETTE CHRONOLOGIE

1/ Mettre en place les habillages sur les ailes arrières (G et D)

Découper largement autour des traits de craie ou couper sur place après mise en place.

Prévoir de laisser 2cm de retombée sur le plancher et sur le panneau de tôle de fond de coffre .

Commencer par le puit d'amortisseur en faisant attention à l'angle avec le dossier.

Encoller en double encollage

2/ Habiller le fond du coffre.

Découper le panneau à la dimension en prévoyant un retour de 2cm sur le plancher du coffre.

Encoller en double encollage.

3/ Habiller le panneau de fond de coffre coté clignotants (C)

Ce panneau n'est pas fourni. Vous devez récupérer l'ancien panneau ou utiliser le gabarit à la craie fourni.

2.1 Découper 3à 4cm au dessus du gabarit dessiné à la craie, car il faut prévoir le retour de feutrine sur l'arrière du panneau.

2.2 Agrafes ou encoller le matériau rabattu à l'arrière du panneau.

2.3 Ne pas encoller sur la face avant.

POUR LES 204 (exclusivement) :

2 trous ronds doivent exister sur le panneau : lorsque les veilleuses sont éclairées elles vont éclairer le coffre.

Découper la feutrine en étoile du centre du trou vers le bord et larabattre de l'autre coté du panneau.

2.4 Mettre en place le panneau en utilisant les agrafes métal pour panneau de porte (35550)

Ou les vis à tole noires (355tfb4216)avec les cuvette noir mat (355cvt 359 ou 355cvt 412)