



NOTICE DE MONTAGE COUVRE TONNEAU

Conseils d'installation

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

- Sur votre véhicule vous pouvez avoir de la quincaillerie à placer à d'autres endroits (il faudra adapter la notice)
- Le matériau ayant une certaine élasticité, vous devez l'installer tendu et après l'avoir chauffé. En effet, il va se détendre au bout de quelques jours une fois en place.

1 Quincaillerie mâle

Faire le point de la quincaillerie en place (s'il y en a) et de la quincaillerie livrée

2 Outillage à prévoir

- Un forêt diamètre 3mm et une perceuse/Visseuse
- Un cutter
- Une paire de pinces plates
- Un tournevis cruciforme
- Si quincaillerie Tenax : un emporte pièce (Réf.35606)
- Si quincaillerie Safety : un emporte pièce (Réf.16521EMP)

3 Répartition de la quincaillerie mâle (si elle n'est pas en place)

Vous devez prévoir le positionnement de la quincaillerie mâle sur la carrosserie et le tableau de bord en tenant compte de ces critères:

Epaisseur et qualité des supports, ainsi que le plan ci-dessous

4 Mettre en place la quincaillerie femelle sur la toile

- Présenter le couvre-tonneau
- Comment repérer sur la toile l'emplacement de fixation
Positionner le couvre tonneau à son emplacement en veillant à ce qu'il soit bien tendu
Avec un marteau taper sur la toile au droit de la quincaillerie mâle: la toile est ainsi marquée à l'endroit ou vous devez la percer
- Ouvrir la fermeture à glissière au début de l'installation
- Suivre la mise en place en commençant en A, A1... pour finir en D1. A chaque fois tendre la toile avant installation de la quincaillerie
- Fermer la fermeture à glissière
- Installer la quincaillerie en E

