



Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Vous venez de faire l'acquisition d'un produit de qualité, dont vous apprécierez les qualités à condition qu'il soit entretenu avec soin.

Pour cela nous vous conseillons d'observer les indications suivantes :

Entretenez votre arceau

Quand l'ancienne capote est démontée, vérifiez le fonctionnement et le graissage de l'arceau pour ne pas abîmer le nouveau capotage.

Tous les trimestres contrôlez le fonctionnement et le graissage de votre arceau.

Lavage de votre capote

Ne pas laver les capotes au lavage automatique à rouleaux.

Le lavage des capotes doit se faire à l'ombre, à l'eau froide.

Après avoir copieusement mouillé la capote, nous vous conseillons de pulvériser les nettoyants RENOVO (*Réf DC01037 ou DC01038*) et de brosser la capote avec la brosse souple Réf DC01035.

Bien rincer ensuite.

Toujours laver la capote dans son intégralité afin d'éviter des auréoles.

Maintenir la capote fermée jusqu'au séchage complet.

Ne pas utiliser de nettoyant chimiques contenant Acétone, Alcool à brûler, Essence sous toute ses formes, diluant, dégraissant, solvants....

N'utiliser que les produits que nous commercialisons et dont nous garantissons le résultat et la sécurité.

Entretien de la lunette arrière en cristal souple

Déverrouiller la capote à l'avant, avant de manipuler la fermeture éclair.

Ne pas utiliser de nettoyant chimiques contenant Acétone, Alcool à brûler, Essence sous toute ses formes, diluant, dégraissant, solvants....

Ne pas manipuler votre capotage quand la température est en dessous de 10°. Vous risquez de fendre la lunette arrière souple.

Si le mécanisme est électrique, nous vous conseillons de contrôler à mi course que la lunette souple se plie correctement.

Laver la lunette à l'eau claire en utilisant les manchons à lustrer

Nettoyer et effacer les micros rayures, en utilisant les manchons à lustrer pour appliquer le rénovateur vitres souples sur les 2 faces.

Manipulation de votre capotage

Avant de replier votre capote dans son coffre, contrôler qu'elle soit propre et parfaitement sèche. Vous éviterez le rétrécissement, les taches d'humidité et les rayures sur la lunette arrière souple.

Étanchéité, rénovation, recoloration

N'utiliser que les produits que nous commercialisons et qui ont faits leur preuve.

Vous trouverez au dos de ce document, les Kits qui reprennent tous les produits détaillés dans notre catalogue.